

Zahradní gril se zadním topením

Gril je opatřen nástřikem žáruvzdornou silikonovou barvou která je před prvním grilováním potřeba řádně vypálit.

Dokud se barva nevypálí tak nemá téměř žádný antikorozi účinek a i po vypálení je minimální a proto je potřeba gril skladovat v suchu na krytém místě tak aby nedocházelo ke korozi výrobku.

Při jakékoliv manipulaci s grilem je třeba dbát zvýšené bezpečnosti tak aby nedošlo k poranění od grilovací nerezové jehly, která má velice ostrý hrot a mohlo by dojít k vážnému zranění!!!!!! Když je gril zapálený tak se jej nedotýkat jinak dojde k vážnému popálení!!!!!!

První zapálení

Při prvním zapálení roztopíme oheň a v uzavřeném grilu udržujeme teplotu okolo 150-170°C po dobu jedné hodiny aby došlo k řádnému zahřátí barvy, poté gril roztopíme na cca 300-350°C a topíme cca 1h tak aby barva vypálením ztvrdla a spojila se. Teplota grilu by neměla přesáhnout 350°C, poté by mohlo dojít k přehřátí grilu a následné deformaci jeho dílů.

První grilování

Na držák motoru upevněný na výklopném mechanismu na pravé straně nasadíme k tomu určený grilovací motor a do něj vsuneme grilovací jehlu koncem opatřeným čtyřhranem a po té jej můžeme zaklopit zpět do grilu a spustit motor. Popelník vybíráme vždy poté co oheň zhasne a gril již není teplý!!!

Přejeme dobrou chuť!!!